

ENDROHRVARIANTEN

TAILPIPE VERSIONS

1x	Ø 80 mm	gerade / straight
1x	Ø 63 mm	S-Form
1x	Ø 76 mm	gerade / straight
1x	Ø 80 mm	gerade / straight
1x	Ø 100 mm	gerade / straight
1x	125 x 75 mm	gerade / straight
1x	135 x 75 mm	mit 50° nach oben gewinkeltem Einstück mit 30°ending unversetzt ansetzen

für die Richtigkeit der Angaben. Der Importeur



Novus Automobil GmbH
Südstraße 51, 44225 Herne
Deutschland / Germany



EG-GENEHMIGUNG

ECE-APPROVAL

FÜR SPORTSCHALLDÄMPFER
FOR SPORTEXHAUST MUFFLER

Golf 1 Cabrio
A225 1E

Richte führen Sie diese Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit.

EG-ZULASSUNG

Erklärung über die Konformität der Ersatz-Schalldämpfer

EG-APPROVAL

Declaration of conformity for replacement muffler devices

State: Romania S.N.L., LC Primu Nr. 1, Lunca Galileului, Brasov Romania

ERKLÄRT DAS

CERTIFIES THAT

Fahrzeug:	VW Golf 1 Cabrio (155)	Vehicle type
Hubraum:	1.6, 1.8	Cylinder
Type:	S-253-1E-040363	Type
Ausführung:	SVW 225 1E	Version
Genehmigt:	22.02.06	Approved
Zuständiges Amt:	Rumänien	Traffic control authority
Genehmigungs-Nr.:	E19 59R 0206001	Approval Nr.

**KONFORM
MIT DEM ORIGINAL IST**

**IS IN CONFORMITY
WITH THE TYPE ORIGINALLY DEPOSITED**

MONTAGEANLEITUNG

1. Die alte Auspuffanlage abmontieren.
2. Vorbereitung der neuen Auspuffanlage durch Fetzen (z.B. Auspuffhinterlagenteil) um den Einbau zu erleichtern.
3. Den neuen Auspuff einbauen, dabei die richtige Position bezüglich der Ansaug- und Ablassöffnungen und des für vorbestimmter Platz aus der Montageanleitung beachten.
4. Die Auspuffteile festziehen und den korrekten Einbau kontrollieren.
5. Um jederzeit über einen funktionstüchtigen Auspuff zu verfügen, empfiehlt es sich, bei jeder Erneuerung eines Teiles des Auspuffsystems die Gummiringe und Zugboizen zu ersetzen.
6. Den Zustand der gesamten Auspuffanlage kontrollieren, einschließlich Zugboizen, Ölmengen, Schellen, Gewindepassungen, Dichtungen usw.

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

1. Remove and isolate assembly of old muffler device.
2. Arrange muffler device into components and grease joining parts to facilitate their connection.
3. Fit muffler device and check its correct position with respect to supports and prearranged spaces under car body.
4. Tighten rings and check again device correct location.
5. To have an efficient exhaust system, it is advisable to replace rubber trays and bolts of the muffler exhaust device regularly.
6. Check that complete exhaust system parts, including belts and rubber legs, clamps, sensors, gaskets etc. is in perfect order.